

EN - USER MANUAL

Air gun with digital gauge BW-001

USE:

1. Connect the air inlet of the tire pressure gauge to a compressed air source such as an air compressor.
2. Unscrew the tire valve cap.
3. Connect the air outlet clamp to the tire valve core and make sure that there is no air leakage.
4. Press the lever to inflate the tire, and press the round deflation valve to deflate.
5. When the inflation pressure reaches the required tire pressure value, remove the clamp to complete the inflation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Applicable models: Motorcycles, cars, minibuses
- Display mode: LCD (20×40 mm) full viewing angle
- Working temperature: -20 to +70°C
- Storage temperature: -30 to +80°C
- Pressure range: 0.35-230 psi, 0-16 bar
- Accuracy: ±0.2 psi, 0.014 bar
- Resolution: ±0.1 psi, 0.01 bar, 0.01 kg/cm², 1 kPa
- Set include: 600 mm rubber hose; 2×AAA batteries

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE FROM
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pistolet do pompowania z manometrem cyfrowym BW-001

UŻYTKOWANIE:

1. Podłącz wlot powietrza do źródła sprężonego powietrza, takiego jak sprężarka.
2. Odkręć korek zaworu opony.
3. Podłącz zacisk wylotu powietrza do rdzenia zaworu opony i upewnij się, że połączenie jest szczelne.
4. Naciśnij dźwignię, aby napompować oponę; naciśnij okrągły zawór odpowietrzający, aby spuścić powietrze.
5. Gdy ciśnienie w oponie osiągnie wymaganą wartość, zdejmij zacisk, aby zakończyć pompowanie.

DANE TECHNICZNE:

- Przeznaczenie: Motocykle, samochody osobowe, minibusy
- Tryb wyświetlania: LCD (20×40 mm) pełny kąt widzenia
- Temperatura pracy: -20 do +70°C
- Temperatura przechowywania: -30 do +80°C
- Zakres ciśnienia: 0,35-130 psi, 0-16 barów
- Dokładność: ±0,2 psi, 0,014 bara
- Rozdzielczość: ±0,1 psi, 0,01 Bar, 0,01 kg/cm², 1 kPa
- Zestaw zawiera: wąż gumowy 600 mm; baterie 2×AAA

DBAĆ O ŚRODOWISKO!



Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

DE - SICHERHEITSANWEISUNG

Pumpenpistole mit digitalem Druckmesser BW-001

VERWENDUNG:

1. den Lufteinlass an eine Druckluftquelle wie z.B. einen Kompressor anschließen.
2. schrauben Sie die Kappe des Reifenventils ab.
3. den Luftauslassanschluss mit dem Kern des Reifenventils verbinden und sicherstellen, dass die Verbindung dicht ist.
4. Drücken Sie den Hebel, um den Reifen aufzupumpen; drücken Sie das runde Entlüftungsventil, um die Luft abzulassen.
5. Wenn der Reifendruck den gewünschten Wert erreicht hat, entfernen Sie die Klemme, um das Aufpumpen abzuschließen.

TECHNISCHE DATEN:

- Zweck: Motorräder, Autos, Kleinbusse
- Anzeigemodus: LCD (20×40 mm) mit vollem Betrachtungswinkel
- Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
- Lagertemperatur: -30 bis +80°C
- Druckbereich: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Genauigkeit: ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Auflösung: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kg/cm², 1 kPa
- Set enthält: 600 mm Gummischlauch; 2×AAA Batterien

VORSICHT MIT DER UMWELT!



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schonen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ERHÄLTICH BEI
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Pistola de inflado con manómetro digital BW-001

USO:

1. Conecta la entrada de aire a una fuente de aire comprimido, como un compresor.
2. Desenrosca la tapa de la válvula del neumático.
3. Conecta la pinza de salida de aire al núcleo de la válvula del neumático y asegúrate de que la conexión sea hermética.
4. Presiona la palanca para inflar el neumático; presiona la válvula redonda de purga para liberar aire.
5. Cuando la presión del neumático alcance el valor deseado, retira la pinza para finalizar el inflado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Aplicación: Motocicletas, automóviles, minibusos.
- Tipo de pantalla: LCD (20×40 mm), ángulo de visión completo.
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +70°C.

- Temperatura de almacenamiento: -30 a +80°C.
- Rango de presión: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar.
- Precisión: ±0,2 Psi, 0,014 Bar.
- Resolución: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kg/cm², 1 kPa.
- Contenido del paquete: Manguera de goma de 600 mm; 2 pilas AAA

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

PT - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pistola de ar comprimido com manómetro digital BW-001

UTILIZAÇÃO:

1. Ligar a entrada de ar do manómetro de pressão dos pneus a uma fonte de ar comprimido, como um compressor de ar.
2. Desapertar a tampa da válvula do pneu.
3. Ligar a pinça de saída de ar ao núcleo da válvula do pneu e certificar-se de que não há fugas de ar.
4. Premir a alavanca para encher o pneu e premir a válvula de esvaziamento redonda para esvaziar.
5. Quando a pressão de enchimento atingir o valor necessário para a pressão do pneu, retire a braçadeira para concluir o enchimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelos aplicáveis: Motociclos, automóveis, mini-autocarros
- Modo de ecrã: LCD (20×40 mm) ângulo de visualização total
- Temperatura de funcionamento: -20 a +70°C
- Temperatura de armazenamento: -30 a +80°C Faixa de pressão: 0,35-230 psi, 0-16 bar
- Precisão: ±0,2 psi, 0,014 bar
- Resolução: ±0,1 psi, 0,01 bar, 0,01 kg/cm², 1 kPa
- O conjunto inclui: Mangueira de borracha de 600 mm; 2 pilhas AAA

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados. Os equipamentos electrónicos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e sua transposição para a legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar possíveis danos para o ambiente e para a saúde humana e ajuda a conservar os recursos naturais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL EM
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Nafukovací pistole s digitálním tlakoměrem BW-001

POUŽITÍ:

1. Připojte přívod vzduchu ke zdroji stlačeného vzduchu, jako je kompresor.
2. Odšroubujte uzávěr ventilků pneumatiky.
3. Připojte svorku výstupu vzduchu k jádru ventilu pneumatiky a zkontrolujte, zda je spojení těsné.

trolujte, zda je spojení těsné.

4. Stisknutím páky nafoukněte pneumatiku; Stiskněte kruhový vypouštěcí ventil, abyste uvolnili vzduch.
5. Když tlak v pneumatice dosáhne požadované hodnoty, odstraňte svorku, abyste dokončili nafukování.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vhodné pro použití: Motocykly, osobní auta, mikrobusey
- Režim zobrazení: LCD (20×40 mm) plný pozorovací úhel
- Provozní teplota: -20 až +70°C
- Skladovací teplota: -30 až +80°C
- Rozsah tlaku: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Přesnost: ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Rozlišení: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kgf/cm², 1 kPa
- Sada obsahuje: 600 mm gumová hadice; 2×AAA baterie

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!



Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ JE K DISPOZICI U SPOLEČNOSTI
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

SK - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Nafukovacia pištoľ s digitálnym tlakomerom BW-001

POUŽITIE:

1. Pripojte prívod vzduchu k zdroju stlačeného vzduchu, ako je kompresor.
2. Odskrutkujte uzáver ventilků pneumatiky.
3. Pripojte svorku výstupu vzduchu k jadrú ventilu pneumatiky a skontrolujte, či je spojenie tesné.
4. Stlačením páky nafúknite pneumatiku; Stlačte kruhový vypúšťací ventil, aby ste uvoľnili vzduch.
5. Keď tlak v pneumatike dosiahne požadovanú hodnotu, odstráňte svorku, aby ste dokončili nafukovanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vhodné pre použitie: Motocykle, osobné autá, mikrobusey
- Režim zobrazenia: LCD (20×40 mm) plný pozorovací uhol
- Prevádzková teplota: -20 až +70°C
- Skladovacia teplota: -30 až +80°C
- Rozsah tlaku: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Presnosť: ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Rozlíšenie: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kgf/cm², 1 kPa
- Sada obsahuje: 600 mm gumová hadica; 2×AAA batérie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!



Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

VYHLÁSENIE O ZHODE JE K DISPOZÍCII U SPOLEČNOSTI
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Pistolet de gonflage avec manomètre numérique BW-001

UTILISER:

1. Connectez l'entrée d'air à une source d'air comprimé telle qu'un compresseur.
2. Dévissez le capuchon de la valve du pneu.
3. Connectez le collier de sortie d'air au nouau de valve du pneu et assurez-vous que la connexion est serrée.
4. Appuyez sur le levier pour gonfler le pneu ; appuyez sur la valve de purge d'air ronde pour libérer l'air.
5. Lorsque la pression des pneus atteint la valeur requise, retirez la pince pour arrêter de gonfler.

DONNÉES TECHNIQUES:

- Utilisation prévue : Motos, voitures particulières, minibus
- Mode d'affichage : LCD (20 x 40 mm) angle de vision complet
- Température de fonctionnement : -20 à +70°C
- Température de stockage : -30 à +80°C
- Plage de pression : 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Précision : ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Résolution : ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kG/cm², 1 kPa
- L'ensemble comprend : un tuyau en caoutchouc de 600 mm ; 2 piles AAA.

PRENEZ SOIN DE L'ENVIRONNEMENT!



Ce symbole indique que lors de la mise au rebut de ce produit, il ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés. Les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à son intégration dans la législation nationale, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés. Les équipements usagés peuvent également être éliminés dans un point de collecte des déchets électroniques, qui élimine les appareils conformément à la loi nationale sur le recyclage et les déchets. Cela permet également d'éviter les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine et de protéger les ressources naturelles.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIEGE
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

IT - MANUALE UTENTE

Pistola per gonfiaggio con manometro digitale BW-001

UTILIZZO:

1. Collega l'ingresso dell'aria alla fonte di aria compressa, come un compressore.
2. Svitia il tappo della valvola del pneumatico.
3. Collega la pinza di uscita dell'aria al nucleo della valvola del pneumatico e assicurati che la connessione sia ermetica.
4. Premi la leva per gonfiare il pneumatico; premi la valvola di sfogo rotonda per rilasciare l'aria.
5. Quando la pressione del pneumatico raggiunge il valore richiesto, rimuovi la pinza per terminare il gonfiaggio.

DATI TECNICI:

- Destinazione d'uso: motociclette, automobili, minibus
- Modalità di visualizzazione: LCD (20x40 mm) con angolo di visione completo
- Temperatura di esercizio: da -20 a +70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -30 a +80°C
- Intervallo di pressione: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Precisione: ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Risoluzione: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kG/cm², 1 kPa
- Il set include: tubo in gomma da 600 mm; batterie 2xAAA

RISPETTA L'AMBIENTE!



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Le apparecchiature elettroniche non devono essere gettate nei rifiuti domestici.

Conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla sua integrazione nella normativa nazionale, i dispositivi elettrici ed elettronici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati.

Il prodotto può essere consegnato anche presso un punto di raccolta di rifiuti elettronici, che si occupa dello smaltimento secondo la normativa nazionale sul riciclaggio e i rifiuti. Questo aiuta a prevenire danni potenziali all'ambiente e alla salute umana e contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE PRESSO LA SEDE
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Пістолет для накачування шин із цифровим манометром BW-001

ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключіть вхід повітря до джерела стисненого повітря, такого як компресор.
2. Відкрутіть ковпачок клапана шини.
3. Підключіть затиск виходу повітря до сердечника клапана шини та переконайтеся, що з'єднання герметичне.
4. Натисніть важіль, щоб накачати шини; натисніть круглий клапан для стравлювання повітря.
5. Коли тиск у шині досягне необхідного значення, зніміть затиск, щоб завершити накачування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Призначення: мотоцикли, легкові автомобілі, мікроавтобуси
- Режим відображення: LCD (20x40 мм), повний кут огляду
- Робоча температура: -20 до +70°C
- Температура зберігання: -30 до +80°C
- Діапазон тиску: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Точність: ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Роздільна здатність: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kG/cm², 1 kPa
- Комплектація: гумовий шланг 600 мм; батарейки 2xAAA

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несорттованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВІД
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет для накачивания шин с цифровым манометром BW-001

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Подключите вход воздуха к источнику сжатого воздуха, такому как компрессор.
2. Открутите колпачок клапана шины.
3. Подключите зажим выхода воздуха к сердечнику клапана шины и

- убедитесь, что соединение герметичное.
- Нажмите рычаг, чтобы накачать шину; нажмите круглый клапан для срабатывания воздуха.
 - Когда давление в шине достигнет необходимого значения, снимите зажим, чтобы завершить накачивание.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ:

- Назначение: мотоциклы, легковые автомобили, микроавтобусы
- Режим отображения: LCD (20×40 мм), полный угол обзора
- Рабочая температура: -20 до +70°C
- Температура хранения: -30 до +80°C
- Диапазон давления: 0,35-130 Psi, 0-16 Bar
- Точность: ±0,2 Psi, 0,014 Bar
- Разрешение: ±0,1 Psi, 0,01 Bar, 0,01 kg/cm², 1 кПа
- Комплектация: резиновый шланг 600 мм; батарейки 2×AAA

ΟΧΡΑΝΑ ΟΚΡΥΑΧΑΥΟΤΕΣ ΣΡΕΔΥΣ



Εтот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

ΔΕΚΛΑΡΑΤΙΟΝ ΣΟΟΤΒΕΤΩΣΤΙΑΣ ΠΡΕΔΟΣΤΑΒΛΕΤΑΙ ΚΟΜΠΑΝΙΕΙ
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αερόβόλο πιστόλι με ψηφιακό μετρητή BW-001

ΧΡΗΣΗ:

1. Συνδέστε την είσοδο αέρα του μετρητή πίεσης ελαστικών σε μια πηγή πεπιεσμένου αέρα, όπως ένας αεροσυμπιεστής.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας του ελαστικού.
3. Συνδέστε το σφικτήρα εξόδου αέρα στον πυρήνα της βαλβίδας του ελαστικού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αέρα.
4. Πιέστε το μοχλό για να φουσκώσετε το ελαστικό και πιέστε τη στρογγυλή βαλβίδα ξεφουσκώματος για να ξεφουσκώσετε.
5. Όταν η πίεση φουσκώματος φτάσει στην απαιτούμενη τιμή πίεσης ελαστικού, αφαιρέστε το σφικτήρα για να ολοκληρώσετε το φούσκωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Εφαρμοστέα μοντέλα: Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μικρά λεωφορεία.
- Λειτουργία οθόνης: Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 έως +80°C Έυρος πίεσης: -30 έως +80°C: 0,35-230 psi, 0-16 bar
- Ακρίβεια: ±0,2 psi, 0,014 bar
- Ανάλυση: ±0,1 psi, 0,01 bar, 0,01 kg/cm², 1 kPa
- Το σετ περιλαμβάνει: 2 × μπαταρίες AAA

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ SDZIBIA
AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE